

②垂木下端に施工

タープホイルを垂木下端に施工。
垂木成を通気層として日射熱を反射。
板金屋根など屋根で通気が取れない場合、
既存建物でも施工が可能です！
※アルミ面が通気層側（外側）になるように施工して下さい。

