

### ③断熱材の上に施工

タープホイルを断熱材の上に載せるだけ！  
最も簡易的な方法で効果が体感できます。  
リフォーム、DIYに最適！  
専用道具も必要なく簡単に施工できます。  
※アルミ面が外側になるように施工して下さい。

